

Black LED Bedhead Wall Sconce

Applique murale tête de lit LED noire

INSTALLATION & SAFETY GUIDE

EN · FR · DE · ES · IT · NL

Ref. z-23113754-z

EAN: 674005896557

Integrated LED · 24W · AC 220–240V · IP20 · Class II · Aluminium · 120 × 3 cm

Table of Contents

Sommaire · Inhaltsverzeichnis · Índice · Sommario · Inhoudsopgave

EN **English** lightingconcepts.ie ..... pp. 3 – 6

FR **Français** luminairestendance.com ..... pp. 7 – 10

DE **Deutsch** leuchtenlokal.de ..... pp. 11 – 14

ES **Español** tendencialuminarias.com ..... pp. 15 – 18

IT **Italiano** illuminazioneitalia.it ..... pp. 19 – 22

NL **Nederlands** verlichtingtrends.nl ..... pp. 23 – 26

Black LED Bedhead Wall Sconce · Integrated LED · 24W · AC 220–240V · Class II · Aluminium · 120 × 3 cm

Ref. z-23113754-z
EAN: 674005896557 · 26 pages

Safety Warnings

⚠ Read before installation

- **Indoor use only.** This luminaire is rated IP20 and must not be installed in bathrooms, wet rooms, or any outdoor location.
- **Voltage check.** Verify your mains supply is AC 220–240 V, 50/60 Hz before installation. Do not use with other voltage systems.
- **Isolate the circuit.** Switch OFF the power at the main electrical panel (circuit breaker) before starting any work. Verify the circuit is dead with a voltage tester.
- **Solid wall required.** Fix the mounting bracket to a structurally sound wall capable of supporting the fixture's weight. Avoid plasterboard-only fixings unless you use suitable cavity anchors. Check for hidden pipes or cables before drilling.
- **Qualified electrician.** If you are not confident with mains wiring, hire a qualified electrician. All electrical work must comply with local regulations.
- **Integrated LED module.** The LED light source is built into this fixture and is not user-replaceable. Do not attempt to open or disassemble the LED module. If the LED fails, contact the retailer.

Product Information

Model :	LED Bedhead Wall Sconce
Material :	Aluminium
Finish :	Baking paint, matte black
Dimensions :	120 × 3 cm (L × W)
Light source :	Integrated LED (non-replaceable)
Power :	24 W
Voltage :	AC 220–240 V, 50/60 Hz
IP Rating :	IP20 (Indoor use only)
Protection class :	Class II (Double insulated □□)
Mounting :	Wall-mounted

Light effect

This slim 120 cm linear sconce produces a soft, even wash of warm white light along the wall. The narrow aluminium profile creates a discreet yet striking luminous bar, ideal for ambient or reading light beside a bed.

Recommended placement

- Above a bed headboard as reading light
- Living room or lounge accent wall
- Hallway or corridor linear lighting


Not suitable for

- Bathrooms or humid rooms
- Outdoor installation

Box Contents

×1	LED wall sconce (120 cm, integrated LED)
×1	Wall mounting bracket
×1	Mounting hardware (screws, wall plugs)
×1	Installation & safety instructions (this booklet)

Assembly Instructions – Overview



** Product images may vary slightly. Diagrams are not to scale.*

Assembly Instructions – Step by step

Safety first Make sure the power supply is completely switched **OFF** at the main electrical panel before starting installation.

Part 1 – Wall Preparation

1. Hold the mounting bracket against the wall at the desired height (typically 25–35 cm above the headboard or 170–180 cm from the floor). Use a spirit level to ensure the bracket is perfectly horizontal — this is critical for a 120 cm fixture. Mark all screw-hole positions with a pencil. Drill the holes and insert the supplied wall plugs. (Diagram 1)

Part 2 – Electrical Connections

2. Thread the mains cable through the mounting bracket opening. Strip 8–10 mm of insulation from the Live (brown) and Neutral (blue) wires. Connect each wire to the corresponding terminal on the connector block, following the table below. Tug gently to confirm each connection is secure. Tuck all wiring neatly behind the bracket. (Diagram 2)

Terminal	Function	Wire colour (EU)
>L<	Live	Brown / Red
>N<	Neutral	Blue

Assembly Instructions – Step by step (continued)

Part 3 – Securing the Mounting Bracket

3 Align the mounting bracket with the drilled holes and fasten it to the wall using the supplied screws. Tighten all screws evenly. The bracket must sit flush against the wall with no gap or wobble — it bears the full weight of the 120 cm sconce. (Diagram 3)

Part 4 – Attaching the Sconce Body

4 Carefully align the sconce body with the mounting bracket. Slide or hook the fixture onto the bracket according to the alignment guides on its back face. Secure the body to the bracket using the locking screws or clips provided. Ensure the fixture is level and firmly seated along its full 120 cm length. (Diagram 4)

Part 5 – Final Check

5 Inspect the entire installation: verify the fixture is level, the mounting is solid, and no wiring is pinched or visible. Confirm that the connector block is fully enclosed behind the bracket. The aluminium body should sit flat against the wall with uniform contact.

Part 6 – Restore Power and Test

6 Switch the circuit breaker back ON at the main electrical panel. Turn on the light switch. The LED bar should illuminate evenly along its full length with a uniform warm white glow. If it does not light up, switch off the breaker and refer to the Troubleshooting section on page 4.

Care and Maintenance

Always **switch off the power supply and allow the fixture to cool** before any cleaning or maintenance.

Wipe the aluminium body with a soft, dry or slightly damp microfibre cloth. Do not use abrasive cleaners, solvents, or chemical sprays — they may damage the matte black baking-paint finish. For stubborn marks, use a mild soap solution on the cloth, not directly on the fixture.

The LED module is **integrated and not user-replaceable**. Do not attempt to open, disassemble, or modify the fixture. If the LED fails or flickers, contact the retailer or a qualified technician. Average LED lifespan is 25 000–50 000 hours.

Troubleshooting

If the fixture does not light up after installation, first verify there is **no power failure** and that the switch is in the ON position.

Check that the L and N wires are firmly secured in the terminal block with no loose copper strands. Ensure the connector block is not pinched or short-circuited behind the bracket.

If the LED bar lights partially or flickers, the fixture may be faulty. Do not attempt to repair the integrated LED module yourself. Contact the retailer for a replacement. If no light at all, consult a **qualified electrician** before using the product.

Product References

SKU / EAN	Variant	Description
z-23113754-z EAN: 674005896557	Black	LED bedhead wall sconce, matte black aluminium, 120 × 3 cm, integrated 24 W LED

WEEE – End of life : Do not dispose of this product with household waste. This product must be returned to an authorised WEEE / DEEE collection point in accordance with local environmental regulations.

Manufacturer :
Zhongshan Yizhan Lighting Co., Ltd.
3rd Floor, No. 3 Shengfeng Street,
Gangdong Third Industrial Zone, Guzhen Town,
Zhongshan City, China

EU Importer :
LLL ASSETS LTD - WeWork 2,
Dublin Landings, North Wall Quay,
D01 V4A3, Ireland IE4368070OH

LIGHTING Concepts

Avertissements de sécurité

⚠ Lire avant l'installation

- **Usage intérieur uniquement.** Ce luminaire est classé IP20 et ne doit pas être installé dans les salles de bains, pièces humides ou tout emplacement extérieur.
- **Vérification de la tension.** Vérifiez que votre alimentation secteur est AC 220–240 V, 50/60 Hz avant l'installation. Ne pas utiliser avec d'autres systèmes de tension.
- **Isoler le circuit.** Coupez l'alimentation au tableau électrique principal (disjoncteur) avant de commencer tout travail. Vérifiez que le circuit est hors tension avec un testeur de tension.
- **Mur solide requis.** Fixez le support de montage à un mur structurellement solide capable de supporter le poids du luminaire. Évitez les fixations sur plaque de plâtre seule, sauf si vous utilisez des chevilles adaptées. Vérifiez l'absence de tuyaux ou câbles cachés avant de percer.
- **Électricien qualifié.** Si vous n'êtes pas à l'aise avec le câblage secteur, faites appel à un électricien qualifié. Tous les travaux électriques doivent être conformes aux réglementations locales.
- **Module LED intégré.** La source lumineuse LED est intégrée à ce luminaire et n'est pas remplaçable par l'utilisateur. Ne tentez pas d'ouvrir ou de démonter le module LED. En cas de défaillance de la LED, contactez le revendeur.

Informations produit

Modèle :	Applique murale tête de lit LED
Matériau :	Aluminium
Finition :	Peinture cuite, noir mat
Dimensions :	120 × 3 cm (L × W)
Source lumineuse :	LED intégrée (non remplaçable)
Puissance :	24 W
Tension :	AC 220–240 V, 50/60 Hz
Indice IP :	IP20 (Usage intérieur uniquement)
Classe de protection :	Classe II (Double isolation □□)
Fixation :	Fixation murale

Effet lumineux

Cette applique linéaire fine de 120 cm produit un éclairage doux et uniforme de lumière blanche chaude le long du mur. Le profil aluminium étroit crée une barre lumineuse discrète mais saisissante, idéale pour un éclairage d'ambiance ou de lecture au chevet du lit.

Emplacement recommandé

- Au-dessus d'une tête de lit comme liseuse
- Mur d'accent de salon ou séjour
- Éclairage linéaire de couloir ou corridor


Ne convient pas pour

- Salles de bains ou pièces humides
- Installation extérieure

Contenu de la boîte

×1	Applique murale LED (120 cm, LED intégrée)
×1	Support de fixation murale
×1	Quincaillerie de montage (vis, chevilles)
×1	Instructions d'installation et de sécurité (ce livret)

Instructions de montage – Vue d'ensemble



** Les images du produit peuvent varier légèrement. Les schémas ne sont pas à l'échelle.*

Instructions de montage – Étape par étape

Sécurité avant tout Assurez-vous que l'alimentation est complètement coupée (**OFF**) au tableau électrique principal avant de commencer l'installation.

Étape 1 – Préparation du mur

1 Tenez le support de montage contre le mur à la hauteur souhaitée (généralement 25–35 cm au-dessus de la tête de lit ou 170–180 cm du sol). Utilisez un niveau à bulle pour vous assurer que le support est parfaitement horizontal — c'est essentiel pour un luminaire de 120 cm. Marquez toutes les positions de vis avec un crayon. Percez les trous et insérez les chevilles fournies. (Schéma 1)

Étape 2 – Connexions électriques

2 Passez le câble secteur à travers l'ouverture du support de montage. Dénudez 8–10 mm d'isolant des fils Phase (marron) et Neutre (bleu). Connectez chaque fil à la borne correspondante sur le bornier, en suivant le tableau ci-dessous. Tirez doucement pour confirmer que chaque connexion est bien serrée. Rangez soigneusement tout le câblage derrière le support. (Schéma 2)

Borne	Fonction	Couleur du fil (UE)
● >L<	Phase	Marron / Rouge
● >N<	Neutre	Bleu

Instructions de montage – Étape par étape (suite)

Étape 3 – Fixation du support de montage

3 Alignez le support de montage avec les trous percés et fixez-le au mur à l'aide des vis fournies. Serrez toutes les vis uniformément. Le support doit être plaqué contre le mur sans espace ni jeu — il supporte tout le poids de l'applique de 120 cm. (Schéma 3)

Étape 4 – Fixation du corps de l'applique

4 Alignez soigneusement le corps de l'applique avec le support de montage. Glissez ou accrochez le luminaire sur le support selon les guides d'alignement sur sa face arrière. Fixez le corps au support à l'aide des vis de blocage ou clips fournis. Assurez-vous que le luminaire est de niveau et bien positionné sur toute sa longueur de 120 cm. (Schéma 4)

Étape 5 – Vérification finale

5 Inspectez l'ensemble de l'installation : vérifiez que le luminaire est de niveau, que le montage est solide et qu'aucun câblage n'est pincé ou visible. Confirmez que le bornier est entièrement enfermé derrière le support. Le corps en aluminium doit être plaqué contre le mur avec un contact uniforme.

Étape 6 – Rétablir l'alimentation et tester

6 Remettez le disjoncteur en marche au tableau électrique principal. Allumez l'interrupteur. La barre LED doit s'éclairer uniformément sur toute sa longueur avec une lumière blanche chaude. Si elle ne s'allume pas, coupez le disjoncteur et consultez la section Dépannage en page 4.

Entretien et maintenance

Toujours **couper l'alimentation et laisser le luminaire refroidir** avant tout nettoyage ou entretien.

Essuyez le corps en aluminium avec un chiffon microfibre doux, sec ou légèrement humide. N'utilisez pas de nettoyants abrasifs, solvants ou sprays chimiques — ils pourraient endommager la finition en peinture cuite noir mat. Pour les taches tenaces, utilisez une solution savonneuse douce sur le chiffon, pas directement sur le luminaire.

Le module LED est **intégré et non remplaçable par l'utilisateur**. Ne tentez pas d'ouvrir, démonter ou modifier le luminaire. En cas de défaillance ou de scintillement de la LED, contactez le revendeur ou un technicien qualifié. La durée de vie moyenne des LED est de 25 000 à 50 000 heures.

Dépannage

Si le luminaire ne s'allume pas après l'installation, vérifiez d'abord qu'il n'y a **pas de coupure de courant** et que l'interrupteur est en position ON.

Vérifiez que les fils L et N sont fermement fixés dans le bornier sans brins de cuivre desserrés. Assurez-vous que le bornier n'est pas pincé ou court-circuité derrière le support.

Si la barre LED s'allume partiellement ou scintille, le luminaire est peut-être défectueux. Ne tentez pas de réparer vous-même le module LED intégré. Contactez le revendeur pour un remplacement. En l'absence totale de lumière, consultez un **électricien qualifié** avant d'utiliser le produit.

Références produit

Réf. / EAN	Variante	Description
z-23113754-z EAN: 674005896557	Noir	Applique murale tête de lit LED, aluminium noir mat, 120 × 3 cm, LED intégrée 24 W

DEEE – Fin de vie : Ne jetez pas ce produit avec les déchets ménagers. Ce produit doit être retourné à un point de collecte DEEE agréé conformément aux réglementations environnementales locales.

Fabricant :
Zhongshan Yizhan Lighting Co., Ltd.
3rd Floor, No. 3 Shengfeng Street,
Gangdong Third Industrial Zone, Guzhen Town,
Zhongshan City, China

EU Importer :
LLL ASSETS LTD - WeWork 2,
Dublin Landings, North Wall Quay,
D01 V4A3, Ireland IE4368070OH

LUMINAIRES *Tendance*

Sicherheitshinweise

⚠ Vor der Installation lesen

- **Nur für den Innenbereich.** Diese Leuchte hat die Schutzart IP20 und darf nicht in Badezimmern, Nassräumen oder im Außenbereich installiert werden.
- **Spannungsprüfung.** Überprüfen Sie vor der Installation, ob Ihre Netzspannung AC 220–240 V, 50/60 Hz beträgt. Nicht mit anderen Spannungssystemen verwenden.
- **Stromkreis trennen.** Schalten Sie die Stromversorgung am Hauptverteiler (Sicherungsautomat) AUS, bevor Sie mit der Arbeit beginnen. Überprüfen Sie mit einem Spannungsprüfer, dass der Stromkreis spannungsfrei ist.
- **Stabile Wand erforderlich.** Befestigen Sie die Montageplatte an einer tragfähigen Wand, die das Gewicht der Leuchte tragen kann. Vermeiden Sie reine Gipskartonbefestigungen, es sei denn, Sie verwenden geeignete Hohlraumdübel. Prüfen Sie vor dem Bohren auf versteckte Rohre oder Kabel.
- **Qualifizierter Elektriker.** Wenn Sie im Umgang mit Netzverkabelung nicht sicher sind, beauftragen Sie einen qualifizierten Elektriker. Alle Elektroarbeiten müssen den örtlichen Vorschriften entsprechen.
- **Integriertes LED-Modul.** Die LED-Lichtquelle ist in diese Leuchte eingebaut und nicht vom Benutzer austauschbar. Versuchen Sie nicht, das LED-Modul zu öffnen oder zu zerlegen. Bei Ausfall der LED wenden Sie sich an den Händler.

Produktinformationen

Modell :	LED-Bettkopfteil-Wandleuchte
Material :	Aluminium
Oberfläche :	Einbrennlack, mattschwarz
Abmessungen :	120 × 3 cm (L × W)
Lichtquelle :	Integrierte LED (nicht austauschbar)
Leistung :	24 W
Spannung :	AC 220–240 V, 50/60 Hz
IP-Schutzart :	IP20 (Nur für den Innenbereich)
Schutzklasse :	Klasse II (Doppelt isoliert □□)
Montage :	Wandmontage

Lichteffekt

Diese schlanke 120 cm lineare Wandleuchte erzeugt ein sanftes, gleichmäßiges warmweißes Licht an der Wand. Das schmale Aluminiumprofil bildet einen dezenten, aber eindrucksvollen Lichtbalken, ideal als Ambiente- oder Lesebeleuchtung am Bett.

Empfohlene Platzierung

- Über einem Bettkopfteil als Leselampe
- Wohnzimmer oder Lounge-Akzentwand
- Flur- oder Korridorbeleuchtung


Nicht geeignet für

- Badezimmer oder Feuchträume
- Installation im Außenbereich

Lieferumfang

×1	LED-Wandleuchte (120 cm, integrierte LED)
×1	Wandmontageplatte
×1	Montagematerial (Schrauben, Dübel)
×1	Installations- und Sicherheitsanleitung (diese Broschüre)

Montageanleitung – Übersicht



** Produktbilder können leicht abweichen. Zeichnungen sind nicht maßstabsgetreu.*

Montageanleitung – Schritt für Schritt

Sicherheit zuerst Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung am Hauptverteiler vollständig **AUS**geschaltet ist, bevor Sie mit der Installation beginnen.

Teil 1 – Wandvorbereitung

1. Halten Sie die Montageplatte an die Wand auf der gewünschten Höhe (normalerweise 25–35 cm über dem Kopfteil oder 170–180 cm vom Boden). Verwenden Sie eine Wasserwaage, um sicherzustellen, dass die Platte perfekt waagerecht ist — dies ist bei einer 120 cm Leuchte entscheidend. Markieren Sie alle Schraubenpositionen mit einem Bleistift. Bohren Sie die Löcher und setzen Sie die mitgelieferten Dübel ein. (Zeichnung 1)

Teil 2 – Elektrische Anschlüsse

2. Führen Sie das Netzkabel durch die Öffnung der Montageplatte. Entfernen Sie 8–10 mm Isolierung von den Phase- (braun) und Neutralleiterleiter- (blau) Drähten. Schließen Sie jeden Draht an die entsprechende Klemme der Anschlussklemme an, entsprechend der untenstehenden Tabelle. Ziehen Sie vorsichtig, um den festen Sitz jeder Verbindung zu prüfen. Verstauen Sie die gesamte Verkabelung ordentlich hinter der Platte. (Zeichnung 2)

Klemme	Funktion	Kabelfarbe (EU)
● >L<	Phase	Braun / Rot
● >N<	Neutralleiter	Blau

Montageanleitung – Schritt für Schritt (Fortsetzung)

Teil 3 – Befestigung der Montageplatte

3 Richten Sie die Montageplatte an den gebohrten Löchern aus und befestigen Sie sie mit den mitgelieferten Schrauben an der Wand. Ziehen Sie alle Schrauben gleichmäßig an. Die Platte muss bündig an der Wand anliegen, ohne Spalt oder Wackeln — sie trägt das gesamte Gewicht der 120 cm Wandleuchte. (Zeichnung 3)

Teil 4 – Anbringen des Leuchtenkörpers

4 Richten Sie den Leuchtenkörper sorgfältig an der Montageplatte aus. Schieben oder haken Sie die Leuchte gemäß den Ausrichtungshilfen auf der Rückseite auf die Platte. Befestigen Sie den Körper mit den mitgelieferten Sicherungsschrauben oder Clips an der Platte. Stellen Sie sicher, dass die Leuchte über ihre gesamte Länge von 120 cm waagerecht und fest sitzt. (Zeichnung 4)

Teil 5 – Abschlusscheck

5 Überprüfen Sie die gesamte Installation: Kontrollieren Sie, ob die Leuchte waagerecht ist, die Montage fest sitzt und keine Verkabelung eingeklemmt oder sichtbar ist. Stellen Sie sicher, dass die Anschlussklemme vollständig hinter der Platte eingeschlossen ist. Der Aluminiumkörper sollte flach und gleichmäßig an der Wand anliegen.

Teil 6 – Strom wiederherstellen und testen

6 Schalten Sie den Sicherungsautomaten am Hauptverteiler wieder EIN. Betätigen Sie den Lichtschalter. Der LED-Balken sollte gleichmäßig über seine gesamte Länge in warmweißem Licht leuchten. Wenn er nicht leuchtet, schalten Sie den Sicherungsautomaten aus und lesen Sie den Abschnitt Fehlerbehebung auf Seite 4.

Pflege und Wartung

Stets **die Stromversorgung abschalten und die Leuchte abkühlen lassen**, bevor Sie Reinigungs- oder Wartungsarbeiten durchführen.

Wischen Sie den Aluminiumkörper mit einem weichen, trockenen oder leicht feuchten Mikrofasertuch ab. Verwenden Sie keine Scheuermittel, Lösungsmittel oder chemischen Sprays — diese können die mattschwarze Einbrennlackierung beschädigen. Für hartnäckige Flecken verwenden Sie eine milde Seifenlösung auf dem Tuch, nicht direkt auf der Leuchte.

Das LED-Modul ist **integriert und nicht vom Benutzer austauschbar**. Versuchen Sie nicht, die Leuchte zu öffnen, zu zerlegen oder zu verändern. Bei Ausfall oder Flackern der LED wenden Sie sich an den Händler oder einen qualifizierten Techniker. Die durchschnittliche LED-Lebensdauer beträgt 25 000–50 000 Stunden.

Fehlerbehebung

Wenn die Leuchte nach der Installation nicht leuchtet, überprüfen Sie zunächst, ob **kein Stromausfall** vorliegt und der Schalter in der EIN-Position steht.

Prüfen Sie, ob die L- und N-Drähte fest in der Klemmleiste sitzen und keine losen Kupferlitzen aufweisen. Stellen Sie sicher, dass die Anschlussklemme hinter der Platte nicht eingeklemmt oder kurzgeschlossen ist.

Wenn der LED-Balken nur teilweise leuchtet oder flackert, ist die Leuchte möglicherweise defekt. Versuchen Sie nicht, das integrierte LED-Modul selbst zu reparieren. Wenden Sie sich für einen Ersatz an den Händler. Wenn überhaupt kein Licht vorhanden ist, konsultieren Sie einen **qualifizierten Elektriker**, bevor Sie das Produkt verwenden.

Produktreferenzen

Art.-Nr. / EAN	Variante	Beschreibung
z-23113754-z EAN: 674005896557	Schwarz	LED-Bettkopfteil-Wandleuchte, mattschwarz Aluminium, 120 × 3 cm, integrierte 24 W LED

WEEE – Entsorgung : Entsorgen Sie dieses Produkt nicht mit dem Hausmüll. Dieses Produkt muss an einer zugelassenen WEEE-/DEEE-Sammelstelle gemäß den örtlichen Umweltvorschriften abgegeben werden.

Hersteller :
Zhongshan Yizhan Lighting Co., Ltd.
3rd Floor, No. 3 Shengfeng Street,
Gangdong Third Industrial Zone, Guzhen Town,
Zhongshan City, China

EU Importer :
LLL ASSETS LTD - WeWork 2,
Dublin Landings, North Wall Quay,
D01 V4A3, Ireland IE4368070OH

LEUCHTEN *Lokal*

Advertencias de seguridad

⚠ Leer antes de la instalación

- **Solo para uso en interiores.** Esta luminaria tiene clasificación IP20 y no debe instalarse en baños, salas húmedas ni en ningún lugar exterior.
- **Verificación de voltaje.** Verifique que su suministro eléctrico sea AC 220–240 V, 50/60 Hz antes de la instalación. No utilizar con otros sistemas de voltaje.
- **Aísle el circuito.** Desconecte la alimentación en el cuadro eléctrico principal (disyuntor) antes de comenzar cualquier trabajo. Verifique que el circuito esté sin tensión con un comprobador de voltaje.
- **Se requiere pared sólida.** Fije el soporte de montaje a una pared estructuralmente sólida capaz de soportar el peso de la luminaria. Evite fijaciones solo en cartón yeso a menos que utilice anclajes adecuados para cavidades. Compruebe si hay tuberías o cables ocultos antes de taladrar.
- **Electricista cualificado.** Si no tiene confianza con el cableado eléctrico, contrate a un electricista cualificado. Todos los trabajos eléctricos deben cumplir con las normativas locales.
- **Módulo LED integrado.** La fuente de luz LED está integrada en esta luminaria y no es reemplazable por el usuario. No intente abrir ni desmontar el módulo LED. Si el LED falla, contacte con el distribuidor.

Información del producto

Modelo :	Aplique de pared LED para cabecero
Material :	Aluminio
Acabado :	Pintura al horno, negro mate
Dimensiones :	120 × 3 cm (L × W)
Fuente de luz :	LED integrado (no reemplazable)
Potencia :	24 W
Voltaje :	AC 220–240 V, 50/60 Hz
Grado IP :	IP20 (Solo uso interior)
Clase de protección :	Clase II (Doble aislamiento □□)
Montaje :	Montaje en pared

Efecto luminoso

Este esbelto aplique lineal de 120 cm produce una iluminación suave y uniforme de luz blanca cálida a lo largo de la pared. El estrecho perfil de aluminio crea una barra luminosa discreta pero llamativa, ideal para iluminación ambiental o de lectura junto a la cama.

Ubicación recomendada

- Sobre el cabecero de la cama como luz de lectura
- Pared de acento en salón o sala de estar
- Iluminación lineal de pasillo o corredor


No apto para

- Baños o habitaciones húmedas
- Instalación exterior

Contenido de la caja

×1	Aplique de pared LED (120 cm, LED integrado)
×1	Soporte de montaje en pared
×1	Material de montaje (tornillos, tacos)
×1	Instrucciones de instalación y seguridad (este folleto)

Instrucciones de montaje – Vista general



** Las imágenes del producto pueden variar ligeramente. Los diagramas no están a escala.*

Instrucciones de montaje – Paso a paso

Seguridad ante todo Asegúrese de que la alimentación eléctrica esté completamente desconectada (**OFF**) en el cuadro eléctrico principal antes de comenzar la instalación.

Parte 1 – Preparación de la pared

1. Sujete el soporte de montaje contra la pared a la altura deseada (normalmente 25–35 cm por encima del cabecero o 170–180 cm del suelo). Use un nivel de burbuja para asegurar que el soporte esté perfectamente horizontal — esto es crítico para una luminaria de 120 cm. Marque todas las posiciones de los tornillos con un lápiz. Taladre los agujeros e inserte los tacos suministrados. (Diagrama 1)

Parte 2 – Conexiones eléctricas

2. Pase el cable de red por la abertura del soporte de montaje. Pele 8–10 mm de aislamiento de los cables de Fase (marrón) y Neutro (azul). Conecte cada cable al terminal correspondiente del bloque de conexión, siguiendo la tabla a continuación. Tire suavemente para confirmar que cada conexión está segura. Ordene todo el cableado detrás del soporte. (Diagrama 2)

Terminal	Función	Color del cable (UE)
● >L<	Fase	Marrón / Rojo
● >N<	Neutro	Azul

Instrucciones de montaje – Paso a paso (continuación)

Parte 3 – Fijación del soporte de montaje

3 Alinee el soporte de montaje con los agujeros taladrados y fíjelo a la pared con los tornillos suministrados. Apriete todos los tornillos de manera uniforme. El soporte debe quedar a ras de la pared sin huecos ni holgura — soporta todo el peso del aplique de 120 cm. (Diagrama 3)

Parte 4 – Colocación del cuerpo del aplique

4 Alinee cuidadosamente el cuerpo del aplique con el soporte de montaje. Deslice o enganche la luminaria en el soporte según las guías de alineación en su cara posterior. Fije el cuerpo al soporte usando los tornillos de bloqueo o clips proporcionados. Asegúrese de que la luminaria esté nivelada y bien asentada en toda su longitud de 120 cm. (Diagrama 4)

Parte 5 – Verificación final

5 Inspeccione toda la instalación: verifique que la luminaria esté nivelada, que el montaje sea sólido y que ningún cable esté pinzado o visible. Confirme que el bloque de conexión esté completamente cerrado detrás del soporte. El cuerpo de aluminio debe quedar plano contra la pared con contacto uniforme.

Parte 6 – Restablecer la energía y probar

6 Vuelva a conectar el disyuntor en el cuadro eléctrico principal. Encienda el interruptor de la luz. La barra LED debe iluminarse uniformemente en toda su longitud con una luz blanca cálida uniforme. Si no se enciende, desconecte el disyuntor y consulte la sección Solución de problemas en la página 4.

Cuidado y mantenimiento

Siempre **desconecte la alimentación y deje que la luminaria se enfríe** antes de cualquier limpieza o mantenimiento.

Limpie el cuerpo de aluminio con un paño de microfibra suave, seco o ligeramente húmedo. No utilice limpiadores abrasivos, disolventes ni aerosoles químicos — pueden dañar el acabado de pintura al horno negro mate. Para manchas difíciles, use una solución jabonosa suave en el paño, no directamente sobre la luminaria.

El módulo LED está **integrado y no es reemplazable por el usuario**. No intente abrir, desmontar ni modificar la luminaria. Si el LED falla o parpadea, contacte con el distribuidor o un técnico cualificado. La vida útil media del LED es de 25 000 a 50 000 horas.

Solución de problemas

Si la luminaria no se enciende después de la instalación, primero verifique que no hay **corte de suministro eléctrico** y que el interruptor está en la posición ON.

Compruebe que los cables L y N están firmemente sujetos en la regleta de bornes sin hilos de cobre sueltos. Asegúrese de que el bloque de conexión no esté pinzado ni en cortocircuito detrás del soporte.

Si la barra LED se enciende parcialmente o parpadea, la luminaria puede estar defectuosa. No intente reparar el módulo LED integrado usted mismo. Contacte con el distribuidor para un reemplazo. Si no hay luz en absoluto, consulte a un **electricista cualificado** antes de usar el producto.

Referencias del producto

Ref. / EAN	Variante	Descripción
z-23113754-z EAN: 674005896557	Negro	Aplique de pared LED para cabecero, aluminio negro mate, 120 × 3 cm, LED integrado 24 W

RAEE – Fin de vida útil : No deseche este producto con los residuos domésticos. Este producto debe ser llevado a un punto de recogida RAEE autorizado de acuerdo con las normativas medioambientales locales.

Fabricante :
Zhongshan Yizhan Lighting Co., Ltd.
3rd Floor, No. 3 Shengfeng Street,
Gangdong Third Industrial Zone, Guzhen Town,
Zhongshan City, China

EU Importer :
LLL ASSETS LTD - WeWork 2,
Dublin Landings, North Wall Quay,
D01 V4A3, Ireland IE4368070OH

TENDENCIA *Luminarias*

Avvertenze di sicurezza

⚠ Leggere prima dell'installazione

- **Solo per uso interno.** Questo apparecchio ha classificazione IP20 e non deve essere installato in bagni, ambienti umidi o luoghi esterni.
- **Verifica della tensione.** Verificare che l'alimentazione di rete sia AC 220–240 V, 50/60 Hz prima dell'installazione. Non utilizzare con altri sistemi di tensione.
- **Isolare il circuito.** Spegnere l'alimentazione al quadro elettrico principale (interruttore automatico) prima di iniziare qualsiasi lavoro. Verificare che il circuito sia senza tensione con un tester.
- **Parete solida richiesta.** Fissare la staffa di montaggio a una parete strutturalmente solida in grado di sostenere il peso dell'apparecchio. Evitare fissaggi solo su cartongesso a meno che non si utilizzino tasselli adeguati per pareti cave. Verificare la presenza di tubi o cavi nascosti prima di forare.
- **Elettricista qualificato.** Se non siete sicuri del cablaggio di rete, rivolgetevi a un elettricista qualificato. Tutti i lavori elettrici devono essere conformi alle normative locali.
- **Modulo LED integrato.** La sorgente luminosa LED è integrata in questo apparecchio e non è sostituibile dall'utente. Non tentare di aprire o smontare il modulo LED. In caso di guasto del LED, contattare il rivenditore.

Informazioni sul prodotto

Modello :	Applique da parete LED per testiera
Materiale :	Alluminio
Finitura :	Verniciatura a forno, nero opaco
Dimensioni :	120 × 3 cm (L × W)
Sorgente luminosa :	LED integrato (non sostituibile)
Potenza :	24 W
Tensione :	AC 220–240 V, 50/60 Hz
Grado IP :	IP20 (Solo per uso interno)
Classe di protezione :	Classe II (Doppio isolamento □□)
Montaggio :	Montaggio a parete

Effetto luminoso

Questa sottile applique lineare da 120 cm produce un'illuminazione morbida e uniforme di luce bianca calda lungo la parete. Il profilo in alluminio stretto crea una barra luminosa discreta ma d'effetto, ideale per luce d'ambiente o di lettura accanto al letto.

Posizionamento consigliato

- Sopra la testiera del letto come luce di lettura
- Parete d'accento in soggiorno o salotto
- Illuminazione lineare per corridoio o ingresso


Non adatto per

- Bagni o ambienti umidi
- Installazione esterna

Contenuto della confezione

×1	Applique da parete LED (120 cm, LED integrato)
×1	Staffa di montaggio a parete
×1	Materiale di montaggio (viti, tasselli)
×1	Istruzioni di installazione e sicurezza (questo libretto)

Istruzioni di montaggio – Panoramica



** Le immagini del prodotto possono variare leggermente. I diagrammi non sono in scala.*

Istruzioni di montaggio – Passo dopo passo

La sicurezza prima di tutto Assicurarsi che l'alimentazione sia completamente disinserita (**OFF**) al quadro elettrico principale prima di iniziare l'installazione.

Fase 1 – Preparazione della parete

1. Tenere la staffa di montaggio contro la parete all'altezza desiderata (tipicamente 25–35 cm sopra la testiera o 170–180 cm dal pavimento). Utilizzare una livella a bolla per assicurarsi che la staffa sia perfettamente orizzontale — questo è essenziale per un apparecchio da 120 cm. Segnare tutte le posizioni delle viti con una matita. Forare i fori e inserire i tasselli forniti. (Schema 1)

Fase 2 – Connessioni elettriche

2. Far passare il cavo di rete attraverso l'apertura della staffa di montaggio. Spellare 8–10 mm di isolamento dai cavi Fase (marrone) e Neutro (blu). Collegare ciascun cavo al terminale corrispondente sul morsetto, seguendo la tabella sottostante. Tirare delicatamente per verificare che ogni connessione sia salda. Sistemare ordinatamente tutto il cablaggio dietro la staffa. (Schema 2)

Terminale	Funzione	Colore cavo (UE)
● >L<	Fase	Marrone / Rosso
● >N<	Neutro	Blu

Istruzioni di montaggio – Passo dopo passo (seguito)

Fase 3 – Fissaggio della staffa di montaggio

3 Allineare la staffa di montaggio con i fori praticati e fissarla alla parete con le viti fornite. Serrare tutte le viti in modo uniforme. La staffa deve aderire perfettamente alla parete senza spazi o gioco — sostiene l'intero peso dell'applique da 120 cm. (Schema 3)

Fase 4 – Fissaggio del corpo dell'applique

4 Allineare con cura il corpo dell'applique con la staffa di montaggio. Far scorrere o agganciare l'apparecchio sulla staffa seguendo le guide di allineamento sul retro. Fissare il corpo alla staffa utilizzando le viti di bloccaggio o le clip fornite. Assicurarsi che l'apparecchio sia in piano e ben posizionato per tutta la sua lunghezza di 120 cm. (Schema 4)

Fase 5 – Controllo finale

5 Ispezionare l'intera installazione: verificare che l'apparecchio sia in piano, il montaggio sia solido e nessun cavo sia schiacciato o visibile. Confermare che il morsetto sia completamente racchiuso dietro la staffa. Il corpo in alluminio deve aderire uniformemente alla parete.

Fase 6 – Ripristinare l'alimentazione e testare

6 Riattivare l'interruttore automatico al quadro elettrico principale. Accendere l'interruttore della luce. La barra LED dovrebbe illuminarsi uniformemente per tutta la sua lunghezza con una luce bianca calda uniforme. Se non si accende, spegnere l'interruttore e consultare la sezione Risoluzione dei problemi a pagina 4.

Cura e manutenzione

Sempre **spegnere l'alimentazione e lasciare raffreddare l'apparecchio** prima di qualsiasi pulizia o manutenzione.

Pulire il corpo in alluminio con un panno in microfibra morbido, asciutto o leggermente umido. Non utilizzare detergenti abrasivi, solventi o spray chimici — potrebbero danneggiare la finitura in vernice a forno nero opaco. Per le macchie ostinate, utilizzare una soluzione di sapone delicato sul panno, non direttamente sull'apparecchio.

Il modulo LED è **integrato e non sostituibile dall'utente**. Non tentare di aprire, smontare o modificare l'apparecchio. In caso di guasto o sfarfallio del LED, contattare il rivenditore o un tecnico qualificato. La durata media dei LED è di 25 000–50 000 ore.

Risoluzione dei problemi

Se l'apparecchio non si accende dopo l'installazione, verificare prima che non ci sia **un'interruzione di corrente** e che l'interruttore sia in posizione ON.

Verificare che i cavi L e N siano saldamente fissati nel morsetto senza fili di rame allentati. Assicurarsi che il morsetto non sia schiacciato o in cortocircuito dietro la staffa.

Se la barra LED si accende parzialmente o sfarfalla, l'apparecchio potrebbe essere difettoso. Non tentare di riparare da soli il modulo LED integrato. Contattare il rivenditore per una sostituzione. In assenza totale di luce, consultare un **elettricista qualificato** prima di utilizzare il prodotto.

Riferimenti prodotto

Rif. / EAN	Variante	Descrizione
z-23113754-z EAN: 674005896557	Nero	Applique da parete LED per testiera, alluminio nero opaco, 120 × 3 cm, LED integrato 24 W

RAEE – Fine vita : Non smaltire questo prodotto con i rifiuti domestici. Questo prodotto deve essere restituito a un punto di raccolta RAEE autorizzato in conformità con le normative ambientali locali.

Produttore :
Zhongshan Yizhan Lighting Co., Ltd.
3rd Floor, No. 3 Shengfeng Street,
Gangdong Third Industrial Zone, Guzhen Town,
Zhongshan City, China

EU Importer :
LLL ASSETS LTD - WeWork 2,
Dublin Landings, North Wall Quay,
D01 V4A3, Ireland IE4368070OH

ILLUMINAZIONE *Italia*

Veiligheidswaarschuwingen

⚠ Lees voor installatie

- **Alleen voor gebruik binnenshuis.** Dit armatuur heeft beschermingsgraad IP20 en mag niet worden geïnstalleerd in badkamers, natte ruimtes of buitenlocaties.
- **Spanningscontrole.** Controleer vóór installatie of uw netspanning AC 220–240 V, 50/60 Hz is. Niet gebruiken met andere spanningssystemen.
- **Schakel het circuit uit.** Schakel de stroomtoevoer UIT bij de hoofdverdeler (zekering) voordat u begint met werken. Controleer met een spanningstester dat het circuit spanningsvrij is.
- **Stevige muur vereist.** Bevestig de montagebeugel aan een constructief stevige muur die het gewicht van het armatuur kan dragen. Vermijd bevestiging alleen op gipsplaat, tenzij u geschikte hollewandpluggen gebruikt. Controleer op verborgen leidingen of kabels voordat u boort.
- **Gekwalificeerde elektricien.** Als u niet vertrouwd bent met netbedrading, schakel dan een gekwalificeerde elektricien in. Alle elektrische werkzaamheden moeten voldoen aan de lokale voorschriften.
- **Geïntegreerde LED-module.** De LED-lichtbron is ingebouwd in dit armatuur en is niet door de gebruiker vervangbaar. Probeer de LED-module niet te openen of te demonteren. Neem bij LED-storing contact op met de leverancier.

Productinformatie

Model :	LED-hoofdeinde wandlamp
Materiaal :	Aluminium
Afwerking :	Baklak, matzwart
Afmetingen :	120 × 3 cm (L × W)
Lichtbron :	Geïntegreerde LED (niet vervangbaar)
Vermogen :	24 W
Spanning :	AC 220–240 V, 50/60 Hz
IP-beschermingsgraad :	IP20 (Alleen voor gebruik binnenshuis)
Beschermingsklasse :	Klasse II (Dubbel geïsoleerd □□)
Montage :	Wandmontage

Lichteffect

Deze slanke 120 cm lineaire wandlamp produceert een zacht, gelijkmatig warmwit licht langs de muur. Het smalle aluminium profiel creëert een discrete maar opvallende lichtbalk, ideaal als sfeer- of leeslicht naast het bed.

Aanbevolen plaatsing

- Boven een bedhoofd als leeslamp
- Woonkamer of lounge-accentmuur
- Gang- of corridorverlichting


Niet geschikt voor

- Badkamers of vochtige ruimtes
- Installatie buitenshuis

Inhoud van de verpakking

×1	LED-wandlamp (120 cm, geïntegreerde LED)
×1	Wandmontagebeugel
×1	Montagemateriaal (schroeven, pluggen)
×1	Installatie- en veiligheidsinstructies (dit boekje)

Montage-instructies – Overzicht



** Productafbeeldingen kunnen licht afwijken. Schema's zijn niet op schaal.*

Montage-instructies – Stap voor stap

Veiligheid eerst Zorg ervoor dat de stroomtoevoer volledig is **UIT**geschakeld bij de hoofdverdeler voordat u met de installatie begint.

Deel 1 – Wandvoorbereiding

1. Houd de montagebeugel tegen de muur op de gewenste hoogte (doorgaans 25–35 cm boven het hoofdeinde of 170–180 cm vanaf de vloer). Gebruik een waterpas om te zorgen dat de beugel perfect horizontaal is — dit is essentieel voor een armatuur van 120 cm. Markeer alle schroefposities met een potlood. Boor de gaten en plaats de meegeleverde pluggen. (Schema 1)

Deel 2 – Elektrische aansluitingen

2. Leid de netkabel door de opening van de montagebeugel. Strip 8–10 mm isolatie van de Fase- (bruin) en Nul- (blauw) draden. Sluit elke draad aan op de bijbehorende klem van het aansluitblok, volgens onderstaande tabel. Trek voorzichtig om te bevestigen dat elke aansluiting vast zit. Berg alle bedrading netjes op achter de beugel. (Schema 2)

Klem	Functie	Kabelkleur (EU)
>L<	Fase	Bruin / Rood
>N<	Nul	Blauw

Montage-instructies – Stap voor stap (vervolg)

Deel 3 – Bevestiging van de montagebeugel

3 Lijn de montagebeugel uit met de geboorde gaten en bevestig deze aan de muur met de meegeleverde schroeven. Draai alle schroeven gelijkmatig aan. De beugel moet vlak tegen de muur zitten zonder spleet of speling — hij draagt het volledige gewicht van de 120 cm wandlamp. (Schema 3)

Deel 4 – Bevestiging van de lampbehuizing

4 Lijn de lampbehuizing zorgvuldig uit met de montagebeugel. Schuif of haak het armatuur op de beugel volgens de uitlijnhulpen op de achterzijde. Bevestig de behuizing aan de beugel met de meegeleverde borgschroeven of clips. Zorg ervoor dat het armatuur waterpas is en stevig zit over de volledige 120 cm lengte. (Schema 4)

Deel 5 – Eindcontrole

5 Inspecteer de volledige installatie: controleer of het armatuur waterpas is, de montage stevig is en geen bedrading is gekneld of zichtbaar. Bevestig dat het aansluitblok volledig is omsloten achter de beugel. De aluminium behuizing moet vlak tegen de muur zitten met gelijkmatig contact.

Deel 6 – Stroom herstellen en testen

6 Schakel de zekering weer IN bij de hoofdverdeler. Zet de lichtschakelaar aan. De LED-balk moet gelijkmatig oplichten over de volledige lengte met een uniform warmwit licht. Als deze niet oplicht, schakel de zekering uit en raadpleeg het gedeelte Probleemoplossing op pagina 4.

Verzorging en onderhoud

Altijd **de stroomtoevoer uitschakelen en het armatuur laten afkoelen** voordat u begint met schoonmaken of onderhoud.

Veeg de aluminium behuizing schoon met een zachte, droge of licht vochtige microvezeldoek. Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen, oplosmiddelen of chemische sprays — deze kunnen de matzwarte baklakafwerking beschadigen. Gebruik voor hardnekkige vlekken een milde zeepoplossing op de doek, niet rechtstreeks op het armatuur.

De LED-module is **geïntegreerd en niet door de gebruiker vervangbaar**. Probeer het armatuur niet te openen, te demonteren of te wijzigen. Neem bij LED-storing of flikkeringen contact op met de leverancier of een gekwalificeerde technicus. De gemiddelde levensduur van LED's is 25 000–50 000 uur.

Probleemoplossing

Als het armatuur na installatie niet oplicht, controleer dan eerst of er **geen stroomstoring** is en of de schakelaar in de AAN-positie staat.

Controleer of de L- en N-draden stevig vastzitten in het klemmenblok zonder losse koperdraadjes. Zorg ervoor dat het aansluitblok niet is gekneld of kortgesloten achter de beugel.

Als de LED-balk gedeeltelijk oplicht of flikkert, is het armatuur mogelijk defect. Probeer de geïntegreerde LED-module niet zelf te repareren. Neem contact op met de leverancier voor een vervanging. Als er helemaal geen licht is, raadpleeg dan een **gekwalificeerde elektricien** voordat u het product gebruikt.

Productreferenties

Art.nr. / EAN	Variant	Beschrijving
z-23113754-z EAN: 674005896557	Zwart	LED-hoofdeinde wandlamp, matzwart aluminium, 120 × 3 cm, geïntegreerde 24 W LED

AEEA – Einde levensduur : Gooi dit product niet weg met het huishoudelijk afval. Dit product moet worden ingeleverd bij een erkend AEEA-inzamelpunt in overeenstemming met de lokale milieuwetgeving.

Fabrikant :
Zhongshan Yizhan Lighting Co., Ltd.
3rd Floor, No. 3 Shengfeng Street,
Gangdong Third Industrial Zone, Guzhen Town,
Zhongshan City, China

EU Importer :
LLL ASSETS LTD - WeWork 2,
Dublin Landings, North Wall Quay,
D01 V4A3, Ireland IE4368070OH

VERLICHTING Trends